

## Режим поездки с лифтером

Программируемые функции входов, относящиеся к данному режиму:

- (ATSM) Дополнительный ключ сервисного режима
- (ATDB) Дополнительная кнопка движения вниз
- (ATUB) Дополнительная кнопка движения вверх
- (ATNS) Дополнительная кнопка без остановок

Этим 4 программируемым входам на плате CPC необходимо присвоить эти функции используя сервис тул Arcode:

Parameter Code : P0478

CPC-1A board PI1	(ATSM) Attendant service mode key	NO
CPC-1A board PI2	(ATDB) Attendant down direction button	NO
CPC-1A board PI3	(ATUB) Attendant up direction button	NO
CPC-1A board PI4	(ATNS) Attendant nonstop button	NO

### Принцип работы:

- Режим поездки с лифтером доступен когда включена функция "(ATSM) Дополнительный сервисный режим".
- Режим поездки с лифтером недоступен, если система управления Arcode находится не в нормальном режиме работы. (К примеру: «Лифт вышел из сервиса»).
- В данном режиме, при пустой кабине, лифт стоит с открытыми дверями на этаже.
- При получении этажного вызова на плату COP (плата панели приказника) подается звуковой сигнал продолжительностью в 2 секунды. Подсветка кнопки приказа будет мигать до тех пор, пока поступивший вызов не будет принят или очищен из памяти.
- При поступлении нового вызова лифт сразу не поедет на этот вызов. Для этого лифтеру необходимо выбрать направление движения в кабине используя «(ATDB) дополнительная кнопка движения вниз» или «(ATUB) дополнительная кнопка движения вверх».
- При отсутствии активных вызовов, кнопки направления движения становятся неактивными. Для реагирования на поступивший вызов достаточно нажать соответствующую кнопку направления движения для начала поездки.
- Для того, чтобы поехать по приказу игнорируя этажные вызова необходимо нажать кнопку отмены регистрации этажных вызовов.
- Отмена функции игнорирования приказов наступает по прошествии 5 секунд после нажатия кнопки отмены регистрации этажных вызовов (ATNS), в случае если не была нажата кнопка приказа.